

DHT-U バインドとフェイルセーフの仕方

1) バインド



ダイヤル
ダイヤルは上下したり
押したりすることで黒いカーソル
が動きます。

① ※送信機をオンすると最初に
左記画面 (DATAが黒)

② ※次にMENUの方にカーソルを
移動させて黒くしてダイヤルを
押さえます。



③ 黒い部分がV8モードになっている場合はもう一度ダイヤルを
押さえるとD-Modelに代わります。(使っている受信機によって
ここは選びます。



④ D-modelにしてダイヤルを引いて右の受信機モード
の変更をしてBindlにします。



⑤ 受信機のF/Sボタンを先に押しながら
電源を入れると左が黄色、右が赤色の点滅
をしますとBindモードに入っています。



⑥ 次にDHTUのBindからダイヤルを回してNorm
に変更するとバインド完了。受信機を一度切り
再度電源を入れると作動します。
※受信機はバインドすると赤の点灯に変わります。



⑦ 距離テストするときはR-CKに変更して
30m以内で行います。



2)フェイルセーフ

①Menu画面の右下にF/Sボタンにカーソルを持っていきダイヤルを押さえます。



②下記のCaution! の画面になったら、右上のBボタンを一度押さえます。

すると、ピピピーとなってフェイルセーフになった事を伝えます。

※確認の為に一度スロットルをフルハイにして送信機のスイッチを切るとスローに戻るのを確認してください。

