

FrSky V8 2.4GHz Radio Control System Manual
V8 シリーズ取り扱い説明書。

◎特徴

- 簡単にバインドが出来リンクが早い
- 優れたリブートタイム
- 真のダイバーシティアンテナ
- 非常にスムーズなサーボ動作
- 動作範囲は 1.5~2.5km

◎セットアップ手順

- ① 送信機を PPM に切り替えて一度 送信機を切ります。
- ② FrSky のモジュールを取り付けます。
- ③ モジュールの F/S ボタンを押しながら送信機の電源を入れます。(赤の点滅)
(F/S ボタンはすぐ離してください)
- ④ 受信機 (FrSkyV8) の小さなボタンを押しながら、受信機の電源を入れます。
(受信機の LED は緑は点灯と赤が点滅したらボタンを離してください)
- ⑤ 受信機と送信機の電源を切って完了します。
- ⑥ 送信機と受信機の電源を入れると動作します。

◎距離テストの手順

※約 1000 分の 1 の距離と同じ出力でテストする方法です。

- ① 送信機、受信機の電源を入れます。
- ② 送信機の F/S ボタンを 4 秒程度押し続けます。
- ③ 緑のランプが点灯します。
- ④ 30m くらい離れて動作確認してください。
- ⑤ 終了するには送信機の F/S ボタンを 1 秒程度押ししてください。
赤の点灯に戻ります。