

Starmax 3D F-16 ESC 設定の仕方

モーターが回らない場合は下記の手順をお願いします。

- 1) 送信機を ON にしてスロットルフルハイにします。
※フタバの場合は必ずスロットルをリバースにしてください。
 - 2) 受信機の繋ぎ
◎ 3 c h と書いてあるものをスロットル c h へ差し込みます。
◎ 緑のコアの付いた UBEC コネクターは空きチャンネル又電源へ差し込みます。
 - 3) バッテリーをつなぎます。
-
- ① (スロットルはフルハイ)つないだ瞬間に ピーピー と 2 回なって約 5 秒後にピーー と長音になります。
 - ② すぐに スロットルをスローへ戻します。
 - ③ すると、数秒後にピ、ピ、ピー となって終了します。
 - ④ その後スロットルを上げるとモーターは回ります。
- 以上です。

ラジコン 1

お問い合わせ : 0946-24-1424