

Starmax 3D F-16 ESC 設定の仕方

モーターが回らない場合は下記の手順をお願いします。

- 1) 送信機を ON にしてスロットルフルハイにします。
※フタバの場合は必ずスロットルをリバースにしてください。
 - 2) 受信機の繋ぎ
◎3chと書いてあるものをスロットルchへ差し込みます。
◎緑のコアの付いた UBEC コネクターは空きチャンネル又電源へ差し込みます。
 - 3) バッテリーをつなぎます。
-
- ① (スロットルはフルハイ)つないだ瞬間に ピーピー と 2回なって約5秒後にピーーと長音になります。
 - ② すぐに スロットルをスローへ戻します。
 - ③ すると、数秒後にピ、ピ、ピー となって終了します。
 - ④ その後スロットルを上げるとモーターは回ります。
- 以上です。

ラジコン1

お問い合わせ：0946-24-1424