

SJ-Cobra

ベクター360° の取付(参考)



①排気口の取り付け部分をカッターで切り落します。



②カッターで切り落した状態



③内側を1cm位斜めに内堀します。
下のVector をはめ込む為



④Vector の手前部の発泡スチロールをカッターで10mmカットして、内側の樹脂が見えるようにします。樹脂接着部の耳をカッターなどで切り落してください。(機体の後部にはめる為)



⑤④を接着前にサーボをはめ込む為の穴をカッターでくりぬきサーボを埋め込みます。(写真は4, 3gサーボ使用)

埋め込んだ後サーボコードを胴体内部に貼り付けますがグラストープを張ってしっかり固定します。

※9gサーボの方がいいと思いますが重心を考えてサンプルは4, 3gを使っています。



⑥サーボの取付が終了したら、Vectorの取付を接着剤でしっかり固定します。



⑦最後にリンケージしてスムーズに動くようにします。
Vectorの上下用サーボは着陸の時に当たりやすいのでサーボの両サイドに羽根を付けると安心でしょう。