

ラジコン1 X4 ご利用マニュアル

1) 最初すること

- 専用充電器(USB)をパソコン又はUSB挿入可能機器につないで、機体のお腹にあるLipo バッテリーを抜き取って充電してください。
- USB充電器は電源が来ているとランプが点灯します。充電中は点灯していますが終わるとランプが消えて充電終了をお知らせします。(充電時間は約25分程度)
- ※**ご注意**:充電は**見ている場所で行う事**。就寝中や見ていない場所での充電は**火事の元**です。

2) 充電が終わったら、、、

- 送信機に別売りの単四乾電池を入れて中央のスイッチをオンしてください。
- ※右スティックが一番下(スロー)になっているか確認します。
- 機体のお腹へ奥までバッテリーを差し込んで、白いコネクターを方向をあわせて繋ぎます。
- ※コネクターの方向がわからない場合は赤黒線が同じ方向になります。

3) 飛行テスト

- 白いコネクターをつなぐと ピッ と音がします。
- 右側のスティックを上になお少しづつ上げるとプロペラが回りだしますので左右のスティックでコントロールしながら飛行させます。

4) 飛行調整

- 風のない所で、空中に浮かせて、スティックを触らないでもほぼ安定して飛行できるように前後左右のトリムで調整します。
- ※前後調整:左側スティック右ボタン、方向軸調整:左スティック下ボタン、左右調整:右スティック下ボタン

5) 舵の大小 切り替え

- 左スティックを真上から一度、カチッ と押してください。
- ※液晶画面の下側に小さい文字で Expert と出ると、舵が激しくなります。もう一度押すと元に戻ります。

6) 舵の量の調整をしたい場合

- 舵の効きを柔らかくしたい場合
左のスティックを真上から1~2秒押さえると、液晶画面に 5E の表示が出ます。
右のスティックを真上から一度カチッと押すと、液晶画面に50前後の数字と共に左スティック側の方向軸に3点の点滅をしていますので、下側の左右のボタンで数値を上げ下げします。**最低20**
右スティックを再度押すと次はエレベーター(前後調整)、再度押すとエルロン(左右調整)になります。
後は左スティックを一度押すと終了です。
- 舵の効きを強くしたい場合
上記と同じ方法ですが、最初に左スティックを一度カチッと入れて、Expertにしてください。
後は上記の方法で進んで 最高100まで上げられます。(Expertは5点の点滅になります)

7) 宙返りの仕方

- 宙返りは前後左右どの方向にでも可能です。Expertにします。
- 宙返りしたい方向とは逆の方向に素早く打って、したい方向へすぐ切り替えて、直ぐに中立に戻します。
- ※できない場合は 6)のExpertの数値を100にしてください。

8) バインドの仕方

- 先に機体の方から電源を入れます。点滅中に送信機の電源を入れますとピッと行ってバインド終了します。
- ※購入されて、全く動かない場合や、基盤を取り替えた場合にお試ください。

9) 破損部品の取替

- 部品は用意していますので、ネットからのご注文または下記までご連絡ください。

〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉1662-8
株式会社JVB ラジコン1
お問い合わせ:0942-81-7300