

XAircraft X450pro 用語内容解説

●Return to Home(リターンホーム)= Compass が必要です。

このスイッチを入れると どんなに遠くにいても自動で戻ります。

多少高度があがりますので、スロットルを調節して高度を下げます。

※機体を見失ったり、方向がわからなくなった時に使用すると便利です。

●Carefree (ケアフリー)=Compass が必要です。

このスイッチを入れると、方向がどこに向いていても送信機のスティック通りに機体が動きます。

※初心者の方や、機体方向がわからなくなった時に使います。

●HeadingLock (ヘディングロック) =Compass が必要です。

このスイッチを入れると、入れた時の方向を記憶しますのでスティックを離すと必ず入れた時の方向に戻ります。

※写真、ビデオ撮影など集中して同じ方向に向きたい時に便利です。

●General Input mode

◎NOR (ノーマルモード)

自動制御しない、手動での飛行ですので、初心者不可

◎ATT (自動モード)

平行安定は自動になりますので、初心者向きです。

Compass を付けると HeadingLock,Carefree ができます。

◎GPS ATT (GPS 自動モード) =Compass が必要です。

GPS によって場所を記憶しますので特定する場所に固定飛行ができます。

又、Return To Home スイッチで離陸場所に戻ります。

※将来は地図上に飛行軌道を表す事も出来るようになります。