

Compass 校正の手順

パソコンの AHRS の中の Compass カリブレーションに✓しるしを入れると後は下記の要領で校正を行います。

※ご注意：Compass の校正で 720 度回す時、受信機の電源を入れますが、安全のため、送信機も ON にして電源を切らないでください。

※晴れた日など明るいときライト点滅が見えにくいので曇りの日や暗い方が分かりやすいです。又 GPS 等も上に取り付けますのでその場合横から見ますので見にくくなります。

- 1) パソコンから USB コネクターを本体からはずします。
- 2) そのまま、金属などの無い広い場所に本体と送信機を持って行きます。
- 3) バッテリーを繋ぎます。
- 4) Compass のライトが速く点滅した後、ゆっくり点滅したら、回転させます。
- 5) 時計回りに 720 度水平に回します。
- 6) 回し終わると再び、速く点滅しますが、その後、ゆっくり点滅したら、前方を上にして (90 度立てる) 反時計回りに 720 度回します。
- 7) 終わると水平に戻すと緑色の点灯になりコンパス校正は終了します。

◎下記はコンパスの写真です。

コネクターの差しこみ口が前になります。

